

**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO DERE Roquet
1PNJ100100DG90M004**

Roquet 1PNJ100100DG90M004, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO DERE Roquet
1PNJ125100DC10M**

Roquet 1PNJ125100DC10M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO IZQU Roquet
1PNJ125100IC01R001**

Roquet 1PNJ125100IC01R001, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO DERE Roquet
1PNJ125125DG90M004**

Roquet 1PNJ125125DG90M004, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC+L) GIRO D Roquet
1PNJ15010035DE10MR**

Roquet 1PNJ15010035DE10MR, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO IZQU Roquet
1PNJ150100IC01R**

Roquet 1PNJ150100IC01R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO DERE Roquet
1PNJ150125DE10R**

Roquet 1PNJ150125DE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO IZQU Roquet
1PNJ15080IC01R**

Roquet 1PNJ15080IC01R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO IZQU Roquet
1PNJ15080IC01R001**

Roquet 1PNJ15080IC01R001, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC+PLA) GIRO Roquet
1PNJ17515054DJ01M**

Roquet 1PNJ17515054DJ01M, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC+PLA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO IZQU Roquet
1PNJ17580IC01R**

Roquet 1PNJ17580IC01R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC+L) GIRO D Roquet
1PNJ20017527DA01MMR**

Roquet 1PNJ20017527DA01MMR, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO IZQU Roquet
1PNJ225100IC01R001**

Roquet 1PNJ225100IC01R001, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO IZQU Roquet
1PNJ22580IC01R**

Roquet 1PNJ22580IC01R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO DERE Roquet
1PNJ8080DA10M**

Roquet 1PNJ8080DA10M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO DERE Roquet
1PNJ8080DE10M**

Roquet 1PNJ8080DE10M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la derecha.



Serie PNJ

**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNJ (PNC+PNC) GIRO DERE Roquet
1PNJ8080DE10R**

Roquet 1PNJ8080DE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la derecha.

Roquet
making moves