

**KIT TAPA INTERMEDIA BOMBA/MOTOR GRUPO 4+2 MODELO PNH (PNC+G) Roquet
KB08PNC00GDML**

Roquet KB08PNC00GDML, Kit tapa intermedia bomba de engranajes/Motor de engranajes del grupo 4 con cuerpo de aluminio,+2 modelo PNH (PNC+G) (con sentido de giro a la derecha) (150 a 225L).



**KIT TAPA INTERMEDIA BOMBA/MOTOR GRUPO 4+2 MODELO PNH (PNC+G) Roquet
KB08PNC00GDMS**

Roquet KB08PNC00GDMS, Kit tapa intermedia bomba de engranajes/Motor de engranajes del grupo 4 con cuerpo de aluminio,+2 modelo PNH (PNC+G) (con sentido de giro a la derecha) (80 a 125L).



**KIT TAPA INTERMEDIA BOMBA/MOTOR GRUPO 4+2 MODELO PNH (PNC+G) Roquet
KB08PNC00GDRL**

Roquet KB08PNC00GDRL, Kit tapa intermedia bomba de engranajes/Motor de engranajes del grupo 4 con cuerpo de aluminio,+2 modelo PNH (PNC+G) (con sentido de giro a la derecha) (150 a 225L).



**KIT TAPA INTERMEDIA BOMBA/MOTOR GRUPO 4+2 MODELO PNH (PNC+G) Roquet
KB08PNC00GIML**

Roquet KB08PNC00GIML, Kit tapa intermedia bomba de engranajes/Motor de engranajes del grupo 4 con cuerpo de aluminio,+2 modelo PNH (PNC+G) (con sentido de giro a la izquierda) (150 a 225L).



KIT TAPA INTERMEDIA BOMBA/MOTOR GRUPO 4+2 MODELO PNH (PNC+G) Roquet KB08PNC00GIMS

Roquet KB08PNC00GIMS, Kit tapa intermedia bomba de engranajes/Motor de engranajes del grupo 4 con cuerpo de aluminio,+2 modelo PNH (PNC+G) (con sentido de giro a la izquierda) (80 a 125L).



KIT TAPA INTERMEDIA BOMBA/MOTOR GRUPO 4+2 MODELO PNH (PNC+G) Roquet KB08PNC00GIRL

Roquet KB08PNC00GIRL, Kit tapa intermedia bomba de engranajes/Motor de engranajes del grupo 4 con cuerpo de aluminio,+2 modelo PNH (PNC+G) (con sentido de giro a la izquierda) (150 a 225L).



KIT TAPA INTERMEDIA BOMBA/MOTOR GRUPO 4+2 MODELO PNH (PNC+L) Roquet KB08PNC00LDML

Roquet KB08PNC00LDML, Kit tapa intermedia bomba de engranajes/Motor de engranajes del grupo 4 con cuerpo de aluminio,+2 modelo PNH (PNC+L) (con sentido de giro a la derecha) (150 a 225L).



KIT TAPA INTERMEDIA BOMBA/MOTOR GRUPO 4+2 MODELO PNH (PNC+L) Roquet KB08PNC00LDMS

Roquet KB08PNC00LDMS, Kit tapa intermedia bomba de engranajes/Motor de engranajes del grupo 4 con cuerpo de aluminio,+2 modelo PNH (PNC+L) (con sentido de giro a la derecha) (80 a 125L).



**KIT TAPA INTERMEDIA BOMBA/MOTOR GRUPO 4+2 MODELO PNH (PNC+L) Roquet
KB08PNC00LDRL**

Roquet KB08PNC00LDRL, Kit tapa intermedia bomba de engranajes/Motor de engranajes del grupo 4 con cuerpo de aluminio,+2 modelo PNH (PNC+L) (con sentido de giro a la derecha) (150 a 225L).



**KIT TAPA INTERMEDIA BOMBA/MOTOR GRUPO 4+2 MODELO PNH (PNC+L) Roquet
KB08PNC00LIML**

Roquet KB08PNC00LIML, Kit tapa intermedia bomba de engranajes/Motor de engranajes del grupo 4 con cuerpo de aluminio,+2 modelo PNH (PNC+L) (con sentido de giro a la izquierda) (150 a 225L).



**KIT TAPA INTERMEDIA BOMBA/MOTOR GRUPO 4+2 MODELO PNH (PNC+L) Roquet
KB08PNC00LIMS**

Roquet KB08PNC00LIMS, Kit tapa intermedia bomba de engranajes/Motor de engranajes del grupo 4 con cuerpo de aluminio,+2 modelo PNH (PNC+L) (con sentido de giro a la izquierda) (80 a 125L).



**KIT TAPA INTERMEDIA BOMBA/MOTOR GRUPO 4+2 MODELO PNH (PNC+L) Roquet
KB08PNC00LIRL**

Roquet KB08PNC00LIRL, Kit tapa intermedia bomba de engranajes/Motor de engranajes del grupo 4 con cuerpo de aluminio,+2 modelo PNH (PNC+L) (con sentido de giro a la izquierda) (150 a 225L).

