

**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL11036DG09R**

---

Roquet 13PNL11036DG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL3636DG09M**

---

Roquet 13PNL3636DG09M, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL3636DG09R**

---

Roquet 13PNL3636DG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL3636DM09M**

---

Roquet 13PNL3636DM09M, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL4545DG09M**

---

Roquet 13PNL4545DG09M, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL4545DG09R**

---

Roquet 13PNL4545DG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA+L) GIRO Roquet  
13PNL545412DH09R**

---

Roquet 13PNL545412DH09R, Bomba de engranajes triple del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL5454DG09R**

---

Roquet 13PNL5454DG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO IZ Roquet  
13PNL5454IG09R**

---

Roquet 13PNL5454IG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO IZ Roquet  
13PNL5454IH09M**

---

Roquet 13PNL5454IH09M, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA CUADRUPLE GRUPO 3 FUNDICION MODELO 13PNL (PNA+PNA+L+L) Roquet  
13PNL66362216DG09MRB**

---

Roquet 13PNL66362216DG09MRBB, Bomba de engranajes cuádruple del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA+L+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO IZ Roquet  
13PNL6636IG09MHK1**

---

Roquet 13PNL6636IG09MHK1, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO IZ Roquet  
13PNL6636IG09MHK2**

---

Roquet 13PNL6636IG09MHK2, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO IZ Roquet  
13PNL6636IG09R**

---

Roquet 13PNL6636IG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL6645DG09M**

---

Roquet 13PNL6645DG09M, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL6645DH09R**

---

Roquet 13PNL6645DH09R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO IZ Roquet  
13PNL6654IG09MHK2**

---

Roquet 13PNL6654IG09MHK2, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL6666DG09M**

---

Roquet 13PNL6666DG09M, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL6666DG09R**

---

Roquet 13PNL6666DG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO IZ Roquet  
13PNL6666IG09MHK2**

---

Roquet 13PNL6666IG09MHK2, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO IZ Roquet  
13PNL6666IG09R**

---

Roquet 13PNL6666IG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) REVERSI Roquet  
13PNL6666RG09RV**

---

Roquet 13PNL6666RG09RV, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro reversible.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL8436DG09R**

---

Roquet 13PNL8436DG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL8445DG09R**

---

Roquet 13PNL8445DG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA+PNA) GI Roquet  
13PNL845454DH09R**

---

Roquet 13PNL845454DH09R, Bomba de engranajes triple del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA+PNA) GI Roquet  
13PNL846666IG09R**

---

Roquet 13PNL846666IG09R, Bomba de engranajes triple del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL9636DG09R**

---

Roquet 13PNL9636DG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA) GIRO DE Roquet  
13PNL9666DG09M**

---

Roquet 13PNL9666DG09M, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**Serie 13PNL**

**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 13PNL (PNA+PNA+PNA) GI Roquet  
13PNL969654DK09R**

---

Roquet 13PNL969654DK09R, Bomba de engranajes triple del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 13PNL (PNA+PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.

*Roquet*  
making moves