

SIERRA CIRCULAR PARA METAL M18 FUEL, DISCO DE 203MM, PROFUN Milwaukee 4933472111

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA CIRCULAR PARA METAL M18 FUEL, DISCO DE 203MM, PROFUN Milwaukee 4933472110

Características:

- Bateria incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA CIRCULAR PARA METAL M18 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 150 Milwaukee 4933459193

Características:

- Batería incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA CIRCULAR PARA METAL M18 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 150 Milwaukee 4933459192

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA CIRCULAR PARA METAL M18 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 150 Milwaukee 4933459191

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE BANDA M18 FUEL, CAPACIDAD DE CORTE 125X125MM, VEL Milwaukee 4933448195

Características:

- Batería incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE BANDA M18 FUEL, CAPACIDAD DE CORTE 125X125MM, VEL Milwaukee 4933447150

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE BANDA COMPACTA M18 FUEL, CAPACIDAD DE CORTE 85X85 Milwaukee 4933471497

Características:

- Batería incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE BANDA COMPACTA M18 FUEL, CAPACIDAD DE CORTE 85X85 Milwaukee 4933471496

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA CIRCULAR PARA MADERA M18 FUEL CON EMPUÑADURA DESPLAZ Milwaukee
4933471444

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA CIRCULAR PARA MADERA M18 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 19 Milwaukee 4933471195

Características:

- Batería incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA CIRCULAR PARA MADERA M18 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 19 Milwaukee 4933472163

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA CIRCULAR PARA MADERA M18 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 19 Milwaukee 4933464725

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA CIRCULAR PARA MADERA SIN ESCOBILLAS M18, DIÁMETRO DE Milwaukee 4933464590

Características:

- Batería incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



Sierras de banda

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA SIN ESCOBILLAS M18, DIÁMETRO DE Milwaukee 4933464589

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



Sierras de banda

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA SIN ESCOBILLAS M18, DIÁMETRO DE Milwaukee 4933464588

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



Sierras de banda

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA M18 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 16 Milwaukee 4933451376

Características:

- Batería incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



Sierras de banda

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA M18 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 16 Milwaukee 4933451429

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



Sierras de banda

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA M18 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 16 Milwaukee 4933446223

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



Sierras de banda

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA M18, DIÁMETRO DEL DISCO 165MM, Milwaukee 4933441400

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



Sierras de banda

SIERRA DE CALAR DE PUÑO ABIERTO M18 FUEL, CAPACIDAD MÁXIMA Milwaukee 4933464800

Características:

- Batería incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



Sierras de banda

SIERRA DE CALAR DE PUÑO ABIERTO M18 FUEL, CAPACIDAD MÁXIMA Milwaukee 4933464799

Características:

- Bateria incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA M18 FUEL, CAPACIDAD Milwaukee 4933464727

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



EDM

SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA M18 FUEL, CAPACIDAD Milwaukee 4933464726

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA M18, CAPACIDAD MÁXIMA Milwaukee
4933451389

Características:

- Batería incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA M18, CAPACIDAD MÁXIM Milwaukee
4933459573

Características:

- Bateria incluida: No
- Tipo de batería: M18



**SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA M18, CAPACIDAD MÁXIM Milwaukee
4933451391**

Características:

- Bateria incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE CALAR DE PUÑO ABIERTO M18, CAPACIDAD MÁXIMA EN MA Milwaukee 4933426660

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE CALAR DE PUÑO ABIERTO M18, CAPACIDAD MÁXIMA EN MA Milwaukee 4933417845

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE SABLE M18 FUEL SUPER SAWZALL, CARRERA 32MM, 0-30 Milwaukee 4933464484

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE SABLE M18 FUEL SUPER SAWZALL, CARRERA 32MM, 0-30 Milwaukee 4933464724

Características:

- Bateria incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE SABLE SAWZALL M18 FUEL ONE-KEY, 0-3000CPM, CARR Milwaukee 4933478294

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE SABLE SAWZALL M18 FUEL ONE-KEY, 0-3000CPM, CARR Milwaukee 4933478296

Características:

- Bateria incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE SABLE M18 FUEL SAWZALL, CARRERA 28,6MM, 0-3000CP Milwaukee 4933478291

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE SABLE M18 FUEL SAWZALL, CARRERA 28,6MM, 0-3000CP Milwaukee 4933478293

Características:

- Bateria incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE SABLE M18 SAWZALL, CARRERA 28,6MM, 0-3000CPM, FI Milwaukee 4933447285

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE SABLE M18 SAWZALL, CARRERA 28,6MM, 0-3000CPM, FI Milwaukee 4933447275

Características:

- Bateria incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE SABLE DE UNA MANO M18 FUEL HACKZALL, CARRERA 22M Milwaukee 4933459885

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE SABLE DE UNA MANO M18 FUEL HACKZALL, CARRERA 22M Milwaukee 4933459887

Características:

- Bateria incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE SABLE DE UNA MANO M18 HACKZALL, CARRERA 20MM, 0- Milwaukee 4933441340

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE SABLE DE UNA MANO M18 HACKZALL, CARRERA 20MM, 0- Milwaukee 4933416785

Características:

- Bateria incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE MESA M18 FUEL ONE-KEY, DIÁMETRO DEL DISCO 210MM, Milwaukee 4933464225

Características:

- Batería incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE MESA M18 FUEL ONE-KEY, DIÁMETRO DEL DISCO 210MM, Milwaukee 4933464722

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



**SOPORTE DE SIERRA DE MESA, ALTURA DE TRABAJO 559MM, LONGITUD Milwaukee
4933464227**

Fabricante: Milwaukee

Referencia: 4933464227

Descripción: SOPORTE DE SIERRA DE MESA, ALTURA DE TRABAJO
559MM, LONGITUD



SIERRA DE INCISIÓN M18 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 165MM, MáXI Milwaukee 4933478778

Características:

- Batería incluida: Sí
- Tipo de batería: M18



SIERRA DE INCISIÓN M18 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 165MM, MáXI Milwaukee 4933478777

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M18



SIERRA CIRCULAR SUBCOMPACTA M12 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 14 Milwaukee 4933451512

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M12



SIERRA CIRCULAR SUBCOMPACTA M12 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 14 Milwaukee 4933448235

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M12



SIERRA CIRCULAR SUBCOMPACTA M12 FUEL, DIÁMETRO DEL DISCO 14 Milwaukee 4933448225

Características:

- Bateria incluida: No
- Tipo de batería: M12



SIERRA DE SABLE SUBCOMPACTA DE UNA MANO M12 FUEL HACKZALL, Milwaukee 4933451511

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M12



SIERRA DE SABLE SUBCOMPACTA DE UNA MANO M12 FUEL HACKZALL, Milwaukee 4933446950

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M12



SIERRA DE SABLE SUBCOMPACTA DE UNA MANO M12 FUEL HACKZALL, Milwaukee 4933447738

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M12



SIERRA DE SABLE SUBCOMPACTA DE UNA MANO M12 FUEL HACKZALL, Milwaukee 4933446960

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M12



SIERRA DE SABLE SUBCOMPACTA DE UNA MANO M12 HACKZALL, CARR Milwaukee
4933441195

Características:

- Bateria incluida: Sí
- Tipo de batería: M12



**SIERRA DE SABLE SUBCOMPACTA DE UNA MANO M12 HACKZALL, CARR Milwaukee
4933411925**

Características:

- Bateria incluida: No
- Tipo de batería: M12

Sumergido

SIERRA DE CALAR SUBCOMPACTA M12, CAPACIDAD MÁXIMA EN MADERA Milwaukee
4933441700

Características:

- Batería incluida: Sí
- Tipo de batería: M12



Sumergido

SIERRA DE CALAR SUBCOMPACTA M12, CAPACIDAD MÁXIMA EN MADERA Milwaukee
4933431305

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M12



Sumergido

SIERRA DE BANDA SUBCOMPACTA M12, CAPACIDAD DE CORTE 41X41MM Milwaukee
4933441805

Características:

- Batería incluida: Sí
- Tipo de batería: M12



Sumergido

SIERRA DE BANDA SUBCOMPACTA M12, CAPACIDAD DE CORTE 41X41MM Milwaukee
4933431310

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M12



Sumergido

SIERRA DE BANDA SUBCOMPACTA M12 FUEL, CAPACIDAD DE CORTE 64 Milwaukee 4933478441

Características:

- Batería incluida: Sí
- Tipo de batería: M12



DF DRAULICFREN

Sumergido

SIERRA DE BANDA SUBCOMPACTA M12 FUEL, CAPACIDAD DE CORTE 64 Milwaukee 4933478440

Características:

- Batería incluida: No
- Tipo de batería: M12

