

Rascadores WE

RASCADOR TRELLEBORG WE3000100-T46 10.00X14.80X3.70 (013) Estanqueidad WE3000100T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3000100T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3000100-T46 10.00X14.80X3.70 (013)

RASCADOR TRELLEBORG WE3100120-M12 12.00X18.80X5.00 (113) Estanqueidad WE3100120M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100120M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100120-M12 12.00X18.80X5.00 (113)

RASCADOR TRELLEBORG WE3100160-T46 16.00X22.80X5.00 (116) Estanqueidad WE3100160T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100160T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100160-T46 16.00X22.80X5.00 (116)

WE3100220-M12 22X28,8X5 (119) Estanqueidad WE3100220M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100220M12

Descripción: WE3100220-M12 22X28,8X5 (119)

Rascadores WE

RASCADOR TRELLEBORG WE3100250-M12 25.00X31.80X5.00 (121) Estanqueidad WE3100250M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100250M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100250-M12 25.00X31.80X5.00 (121)

RASCADOR TRELLEBORG WE3100280-T46 28.00X34.80X5.00 (123) Estanqueidad WE3100280T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100280T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100280-T46 28.00X34.80X5.00 (123)

RASCADOR TRELLEBORG WE3100300-T46 30.00X36.80X5.00 (124) Estanqueidad WE3100300T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100300T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100300-T46 30.00X36.80X5.00 (124)

RASCADOR TRELLEBORG WE3100320-T46 32.00X38.80X5.00 (125) Estanqueidad WE3100320T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100320T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100320-T46 32.00X38.80X5.00 (125)

Rascadores WE

RASCADOR TRELLEBORG WE3100350-M12 35.00X41.80X5.00 (128) Estanqueidad WE3100350M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100350M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100350-M12 35.00X41.80X5.00 (128)

RASCADOR TRELLEBORG WE3100360-M12 36.00X42.80X5.00 (129) Estanqueidad WE3100360M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100360M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100360-M12 36.00X42.80X5.00 (129)

RASCADOR TRELLEBORG WE3100400-T46 40.00X46.80X5.00 (131) Estanqueidad WE3100400T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100400T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100400-T46 40.00X46.80X5.00 (131)

RASCADOR TRELLEBORG WE3100450-M12 45.00X51.80X5.00 (134) Estanqueidad WE3100450M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100450M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100450-M12 45.00X51.80X5.00 (134)

Rascadores WE

RASCADOR TRELLEBORG WE3100500-T46 50.00X56.80X5.00 (137) Estanqueidad WE3100500T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100500T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100500-T46 50.00X56.80X5.00 (137)

RASCADOR TRELLEBORG WE3100550-M12 55.00X61.80X5.00 (141) Estanqueidad WE3100550M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100550M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100550-M12 55.00X61.80X5.00 (141)

RASCADOR TRELLEBORG WE3100560-M12 56.00X62.80X5.00 (141) Estanqueidad WE3100560M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100560M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100560-M12 56.00X62.80X5.00 (141)

RASCADOR TRELLEBORG WE3100600-T46 60.00X66.80X5.00 (144) Estanqueidad WE3100600T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3100600T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3100600-T46 60.00X66.80X5.00 (144)

Rascadores WE

RASCADOR TRELLEBORG WE3200700-M12 70.00X78.80X6.00 (233) Estanqueidad WE3200700M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3200700M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3200700-M12 70.00X78.80X6.00 (233)

RASCADOR TRELLEBORG WE3200800-T46 80.00X88.80X6.00 (236) Estanqueidad WE3200800T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3200800T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3200800-T46 80.00X88.80X6.00 (236)

RASCADOR TRELLEBORG WE3200850-M12 85.00X93.80X6.00 (238) Estanqueidad WE3200850M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3200850M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3200850-M12 85.00X93.80X6.00 (238)

RASCADOR TRELLEBORG WE3200900-M12 90.00X98.80X6.00 (239) Estanqueidad WE3200900M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3200900M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3200900-M12 90.00X98.80X6.00 (239)

Rascadores WE

RASCADOR TRELLEBORG WE3200950-T46V 95.00X103.80X6.00 (241) Estanqueidad WE3200950T46V



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3200950T46V

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3200950-T46V 95.00X103.80X6.00 (241)

RASCADOR TRELLEBORG WE3201000-M12 100.00X108.80X6.00 (241) Estanqueidad WE3201000M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3201000M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3201000-M12 100.00X108.80X6.00 (241)

RASCADOR TRELLEBORG WE3201100-M12 110.00X118.80X6.00 (246) Estanqueidad WE3201100M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3201100M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3201100-M12 110.00X118.80X6.00 (246)

RASCADOR TRELLEBORG WE3201200-T46 120.00X128.80X6.00 (249) Estanqueidad WE3201200T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3201200T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3201200-T46 120.00X128.80X6.00 (249)

Rascadores WE

RASCADOR TRELLEBORG WE3201250-T46 125.00X133.80X6.00 (250) Estanqueidad WE3201250T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3201250T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3201250-T46
125.00X133.80X6.00 (250)

RASCADOR TRELLEBORG WE3201300-T46 130.00X138.80X6.00 (252) Estanqueidad WE3201300T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3201300T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3201300-T46
130.00X138.80X6.00 (252)

WE3201400-M12 140X148,8X6 (255) Estanqueidad WE3201400M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3201400M12

Descripción: WE3201400-M12 140X148,8X6 (255)

RASCADOR TRELLEBORG WE3201500-T46 150.00X158.80X6.00 (258) Estanqueidad WE3201500T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3201500T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3201500-T46
150.00X158.80X6.00 (258)

WE EXCLUDER 2 160X168,8X6 (260) Estanqueidad WE3201600M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3201600M12

Descripción: WE EXCLUDER 2 160X168,8X6 (260)

RASCADOR TRELLEBORG WE3201600-T46 160.00X168.80X6.00 (260) Estanqueidad WE3201600T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3201600T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3201600-T46
160.00X168.80X6.00 (260)

RASCADOR TRELLEBORG WE3201700-M12 170.00X178.80X6.00 (261) Estanqueidad WE3201700M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3201700M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3201700-M12
170.00X178.80X6.00 (261)

RASCADOR TRELLEBORG WE3201800-T46 180.00X188.80X6.00 (263) Estanqueidad WE3201800T46



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3201800T46

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3201800-T46
180.00X188.80X6.00 (263)

RASCADOR TRELLEBORG WE3201900-M12 190.00X198.80X6.00 (265) Estanqueidad WE3201900M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3201900M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3201900-M12
190.00X198.80X6.00 (265)

RASCADOR TRELLEBORG WE3202000-M12 200.00X208.80X6.00 (266) Estanqueidad WE3202000M12



Fabricante: Estanqueidad

Referencia: WE3202000M12

Descripción: RASCADOR TRELLEBORG WE3202000-M12
200.00X208.80X6.00 (266)