

**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO DERECH Roquet
10PND5427DG09R**

Roquet 10PND5427DG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO DERECH Roquet
10PND669DG09B**

Roquet 10PND669DG09B, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO DERECH Roquet
1PND4522DE10R**

Roquet 1PND4522DE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO DERECH Roquet
1PND5416DE10RF**

Roquet 1PND5416DE10RF, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO DERECH Roquet
1PND546DE10R**

Roquet 1PND546DE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO DERECH Roquet
1PND6616DE10R**

Roquet 1PND6616DE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO DERECH Roquet
1PND6622DE10R**

Roquet 1PND6622DE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO DERECH Roquet
1PND6622DE10RF**

Roquet 1PND6622DE10RF, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L+L) GIRO DER Roquet
1PND84169DE10R**

Roquet 1PND84169DE10R, Bomba de engranajes triple del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L+L) GIRO DER Roquet
1PND84169DE10R001**

Roquet 1PND84169DE10R001, Bomba de engranajes triple del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO DERECH Roquet
1PND8416DE10R**

Roquet 1PND8416DE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO DERECH Roquet
1PND8422DE10R**

Roquet 1PND8422DE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO DERECH Roquet
1PND8427DE10R**

Roquet 1PND8427DE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO DERECH Roquet
1PND8435DE10R**

Roquet 1PND8435DE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la derecha.



BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO IZQUIE Roquet 1PND849IE10R

Roquet 1PND849IE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L+L) GIRO DER Roquet
1PND96166DE10MBB**

Roquet 1PND96166DE10MBB, Bomba de engranajes triple del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L+L) con sentido de giro a la derecha.



Serie 16PND

**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO PND (PNA+L) GIRO DERECH Roquet
1PND9616DE10MR**

Roquet 1PND9616DE10MR, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo PND (PNA+L) con sentido de giro a la derecha.

Roquet
making moves