

**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ100100IG09M**

Roquet 13PNJ100100IG09M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ100100IG09R**

Roquet 13PNJ100100IG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA QUINTUPLE GRUPO 4 FUNDICION MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIR Roquet
13PNJ1008016C16C11CI**

Roquet 13PNJ1008016C16C11CIG09MMRR, Bomba de engranajes quintuple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO DE Roquet
13PNJ10080DG09M**

Roquet 13PNJ10080DG09M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ10080IG09M**

Roquet 13PNJ10080IG09M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ10080IG09MG**

Roquet 13PNJ10080IG09MG, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ125100IG09MG**

Roquet 13PNJ125100IG09MG, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ125100IT09R**

Roquet 13PNJ125100IT09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ125100IT09R001**

Roquet 13PNJ125100IT09R001, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC+PNC) GI Roquet
13PNJ125125100DG09M**

Roquet 13PNJ125125100DG09M, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC+PNC) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA CUADRUPLE GRUPO 4 FUNDICION MODELO 13PNJ (PNC+PNC+PNC+ Roquet
13PNJ1251258018CIG09**

Roquet 13PNJ1251258018CIG09R008, Bomba de engranajes cuádruple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC+PNC+L) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ125125IG09M**

Roquet 13PNJ125125IG09M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ125125IT50R**

Roquet 13PNJ125125IT50R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ150100IT09R**

Roquet 13PNJ150100IT09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC+PLA) GI Roquet
13PNJ15012554IG09M**

Roquet 13PNJ15012554IG09M, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC+PLA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA CUADRUPLE GRUPO 4 FUNDICION MODELO 13PNJ (PNC+PNC+PLA+ Roquet
13PNJ1501503622DG09M**

Roquet 13PNJ1501503622DG09MR, Bomba de engranajes cuádruple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC+PLA+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC+PLA) GI Roquet
13PNJ15015036DG09M**

Roquet 13PNJ15015036DG09M, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC+PLA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO DE Roquet
13PNJ150150DG09M**

Roquet 13PNJ150150DG09M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC+L) GIRO Roquet
13PNJ15020016DG09MR**

Roquet 13PNJ15020016DG09MR, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC+L) GIRO Roquet
13PNJ1508036IG09MHK6**

Roquet 13PNJ1508036IG09MHK6, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC+L) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC+L) GIRO Roquet
13PNJ1508045IG09MHK6**

Roquet 13PNJ1508045IG09MHK6, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC+L) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC+PLA) GI Roquet
13PNJ1508054IT09R**

Roquet 13PNJ1508054IT09R, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC+PLA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC+PLA) GI Roquet
13PNJ1508066IG09MHK6**

Roquet 13PNJ1508066IG09MHK6, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC+PLA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO DE Roquet
13PNJ15080DG09R**

Roquet 13PNJ15080DG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ15080IT09M**

Roquet 13PNJ15080IT09M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ15080IT09R**

Roquet 13PNJ15080IT09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ175100IT09R001**

Roquet 13PNJ175100IT09R001, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ175150IT09M**

Roquet 13PNJ175150IT09M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC+L) GIRO Roquet
13PNJ17517522IT09MR**

Roquet 13PNJ17517522IT09MR, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC+L) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC+L) GIRO Roquet
13PNJ17517522IT09R**

Roquet 13PNJ17517522IT09R, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC+L) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ17580IT09R**

Roquet 13PNJ17580IT09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ200100IT09R**

Roquet 13PNJ200100IT09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ200100IT09R001**

Roquet 13PNJ200100IT09R001, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC+L) GIRO Roquet
13PNJ20017522IT09R**

Roquet 13PNJ20017522IT09R, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC+L) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ225100IT09M**

Roquet 13PNJ225100IT09M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO IZ Roquet
13PNJ225100IT09R**

Roquet 13PNJ225100IT09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la izquierda.



Serie 14PNK

**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNJ (PNC+PNC) GIRO DE Roquet
13PNJ8080DG09M**

Roquet 13PNJ8080DG09M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNJ (PNC+PNC) con sentido de giro a la derecha.

Roquet
making moves