

**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA+PNA) GIRO Roquet
1PNK1003636DE10MRR**

Roquet 1PNK1003636DE10MRR, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet
1PNK10036DA01R**

Roquet 1PNK10036DA01R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet
1PNK10036DE10MR**

Roquet 1PNK10036DE10MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet
1PNK10045DA01R**

Roquet 1PNK10045DA01R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO IZQU Roquet
1PNK10066IE10R**

Roquet 1PNK10066IE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet
1PNK12536DA01MR**

Roquet 1PNK12536DA01MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet
1PNK12536DA01R**

Roquet 1PNK12536DA01R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet
1PNK12545DA01MR**

Roquet 1PNK12545DA01MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet
1PNK17566DA01MR**

Roquet 1PNK17566DA01MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet
1PNK20036DE10MR**

Roquet 1PNK20036DE10MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet
1PNK20045DE10M**

Roquet 1PNK20045DE10M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet
1PNK20045DE10MR**

Roquet 1PNK20045DE10MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNC+L) GIRO D Roquet
1PNK2256618CDJ10MRR**

Roquet 1PNK2256618CDJ10MRR, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNC+L) con sentido de giro a la derecha.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO IZQU Roquet
1PNK22584IC01R**

Roquet 1PNK22584IC01R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



**BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO IZQU Roquet
1PNK22584IC01R001**

Roquet 1PNK22584IC01R001, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.

